


# Inhoud


Cijfers komen overeen met de handleiding.  
 Numbers correspond with manual.  
 Die Nummerierung der Bauteile ist mit denen der Anleitung identisch.




6.1/6.2/6.3




5.1



2.1




3.1



3.3

2.1

5.2




4.2

3.1






2.1



1.1/1.2/1.3

## Steenweg 15 Thema/ theme/ thema Steenweg



-  Stadspand met achteringang van detailhandel op de BG, gebouwd rond 1780
-  Townhouse with rear entrance to shop on the ground floor, built around 1780
-  Stadtgebäude mit hinterem Eingang des Geschäftes, um 1780 erbaut

## Tips, trucs en aanbevelingen

Houd de onderdelen zo veel mogelijk uit de buurt van vocht. Extra "vervuilen" kan met poeders of zeer bescheiden met de airbrush.

### Lijmen

Doorsnee houtlijm is prima te gebruiken voor het opbouwen van Markenburg producten.

Wees spaarzaam met het gebruik van lijm.

Voor het gedoseerd aanbrengen van de lijm kan een druppel lijm op een plaatje worden geplakt waarna met b.v. een cocktailprikker de lijm van de druppel op de onderdelen aangebracht kan worden.

Probeer onderdelen eerst droog in elkaar te zetten, dit geeft waardevolle informatie en ruimte voor correcties. Als alles duidelijk is kan er met lijm gewerkt worden.

### Onderdelen uitsnijden

Gebruik een scherp mesje.

Snij achtergebleven reststukjes eerst uit de onderdelen voordat het onderdeel uit het frame gesneden wordt.

Snij een onderdeel pas uit als het direct nodig is voor de assemblage.

Wees extra voorzichtig met de kozijnen en andere dunne onderdelen.

### Verlichting

Indien gewenst, bouw deze in bij stap 1 van de handleiding.

## Benodigd bij de bouw

### Benodigde materialen:

Deze handleiding  
(Hout)lijm  
Scherp (hobby)mesje  
Goed licht

### Handig:

Coctailprikkers (zie tips).

Papiertje of plaatje voor het plaatsen van enkele druppels lijm.

Schone werkruimte zodat kleine onderdelen niet direct kwijtraken.

Vergrootglas of loep.

Eventueel verlichting e.d. zoals Led's en lakdraad.

## Tips, tricks and recommendations

Keep the parts away from moisture as much as possible. Extra "weathering" can be done with powders or, very modest, with an airbrush.

### Glue

General wood glue is good to use for building Markenburg products.

Be sparingly with the use of glue.

For the dosed application of the adhesive, please paste a drop of glue on a piece of paper and then put with, for example a toothpick, little bits of glue from the drop of glue at the paper onto the parts.

Try first to assemble the dry parts, this provides valuable information and space for corrections. When everything is clear it can be glued together.

### Cutting parts

Please use a sharp knife.

First, cut of residual pieces out of the components before cutting the parts out of the frame.

Cut out a part only when it

is directly necessary for the assembly.

Take special care with the windowframes and other thin parts.

### Lights

If desired, build them in at step 1 of the manual.

## Required for the construction

### Required materials:

This manual  
(Wood) glue  
Sharp (hobby) knife  
Good lighting

### Handy:

Toothpicks (see tips).

Paper or plate for placing a few drops of glue.

Clean workspace so that small parts will not immediately be lost.

Magnifying glass

Any lighting etc, such as LEDs and thin wires.

## Tipps, Tricks und Empfehlungen

Bauteile nicht feucht werden lassen. Ein "gealtertes Finish" des Hauses kann mit Puder oder mit dezentem Einsatz von Airbrush erfolgen.

### Kleben

Holzleim ist ideal für den Zusammenbau der Markenburg Produkte.

Leim bitte sparsam verwenden

Zur Klebstoffdosierung empfehlen wir etwas Leim auf ein Stück Papier zu geben und den Leim mit einem Zahnstocher zu übertragen.

Bitte den Bausatz erst trocken vormontieren, es ermöglicht Ihnen Korrekturen. Wenn alles klar ist, zusammen leimen.

### Teile ausschneiden

Verwenden Sie ein scharfes Messer, z.B. Cutter.

Schneiden Sie die Abfallstücke, wie z.B. Fenster zuerst aus. Lösen Sie dann das Bauteil vom Rahmen.

Bitte die Teile nur unmittelbar vor der Montage ausschneiden, damit sie nicht verloren gehen.

Seien Sie bei filigranen Teilen wie z.B. Fensterrahmen besonders vorsichtig.

### Leuchten

Wenn Sie Ihr Haus mit Beleuchtung versehen wollen, bauen Sie diese in Schritt 1 der Anleitung ein

## Erforderlich für den Bau

### Benötigte Materialien:

Diese Anleitung  
(Holz-) Leim  
Scharfes (Hobby-) Messer  
Gutes Licht

### Hilfsmaterial:

Zahnstocher (siehe Tipps).

Papier oder Platte für die Platzierung von ein paar Tropfen Klebstoff.

Sauberer Arbeitsbereich, ggf, Schüssel, damit keine Teile verloren gehen.

Lupe

Zusätzliche Beleuchtung etc, wie zum Beispiel LEDs und dünnen Draht.

# Handleiding

# Manual

# Anleitung

## Stap 1

Zet het skelet in elkaar. Zorg dat de letters bij elkaar komen (A bij A etc..) Begin bij de "A" onderdelen en ga zo door.

## Step 1

Put the skeleton together. Make sure that the letters come together (A to A etc..) Start at the "A" parts and so on.

## Schritt 1

Fügen Sie den Grundkörper zusammen, dabei müssen gleiche Buchstaben zusammen passen (A auf A usw.)

## Step 3





Zet de gevels in elkaar. Plak de kozijnen op de achterkant van de gevel. Plak daarna het glas achter de kozijnen. Gebruik hierbij de getallen. Plak dan de vensterbanken per twee op elkaar en dan in de voorgevel.

## Step 3

Put the facades together. Paste the windowframe on the back of the facade. Then paste the glass behind the windowframe. Make use of the numbers. Paste the window-ledge on each other and then in the front facade.

## Schritt 3

Kleben Sie die Fassaden zusammen. Fügen Sie den Fensterrahmen auf der Rückseite ein. Dann füge das Glas hinter den Fensterrahmen. Fügen Sie die Fensterleiste aufeinander und dann in die vordere Fassade ein.



Stap 1.1

Stap 1.2

Stap 1.3

Stap 3.1

Stap 3.2

Stap 3.3

## Stap 2

Plak het zwarte vlak achter de grijze gevel. Plak dan het witte onderdeel er bovenop. Alle onderdelen aan de onderkant uitlijnen.

## Step 2

Paste the black surface behind the gray facade. Then paste the white part on top of it. Align all parts at the bottom.

## Schritt 2

Füge die schwarze Oberfläche hinter die graue Fassade ein. Dann füge den weißen Teil dazu ein. Richten Sie alle Teile unten aus.

## Step 4





Plak de gevels tegen het skelet. De kozijnen vallen naadloos in de gaten van het skelet. Lijn de gevels uit met de onderkant van het skelet. Denk aan de naden op de hoeken bij het opplakken.

## Step 4

Paste the facades onto the skeleton. The frames fit seamlessly into the holes in the skeleton. Align the underside of the facades with the skeleton. Keep in mind the seams on the corners.

## Schritt 4

Montieren Sie die Fassadenteile auf dem Grundkörper. Die Rahmen passen nahtlos in die vorgesehenen Öffnungen des Grundkörpers. Fassadenteile einpassen und Ecknähte sorgfältig verkleben.



Stap 2.1

Stap 2.2

Stap 2.3

Stap 4.1

Stap 4.2

Stap 4.3

### Step 5

Plak de donkergrijze dakgoot op het platte vlak net onder de schuine dakvlakken. Plak dan de voorkant van de goot als staand onderdeel voor tegen de dakgoot. De zijgevels geven aan waar de uiteinden moeten komen.



Stap 5.1

### Step 5

Paste the dark gray roof gutter on the flat surface just below the sloping roof surfaces. Then glue the front of the gutter as a standing part against the gutter. The side panels indicate where the ends should come.



Stap 5.2

### Schritt 5

Fügen Sie die dunkelgraue Dachrinne auf die flache Dachoberfläche ein. Dann kleben Sie die Vorderseite als stehenden Teil gegen die Rinne. Die Seitenwände zeigen an, wo die Enden kommen sollen.



Stap 5.3

### Step 6

De dakpannen worden direct op het skeletdak geplakt. Lijn de delen uit zodat ze netjes bijeen komen aan de bovenkant van het dak. Plak dan de nokken op. Zie ook de afbeelding op de voorpagina.



Stap 6.1

### Step 6

The roof tiles are pasted directly onto the skeleton roof. Line the parts out at the top of the roof. Then paste the ridges on top. See also the image on the front page.



Stap 6.2

### Schritt 6

Die Dachziegel werden direkt auf das Skelettdach gelegt. Richten Sie die Teile an der Oberseite des Daches aus. Fügen Sie dann die Grate an. Siehe auch das Bild auf der Titelseite.



Stap 6.3